Tlink

用户可在Tlink页面中配置连接Tlink物联网平台。

在配置GC中Tlink页面之前,需要在阿里云的物联网平台中进行以下步骤:

一. 添加设备

在Tlink控制台中添加设备(设备即为网关),添加设备下的传感器。

	首页	云组态	帮助中心	企业版	1 控制台	▲ 15056682210 中文/EN
۲	我的设备		创建设备			常见问题
监控中心	所有设备		设备名称	设备名称		1、关注公众号
设备	已连接设备 未连接设备		链接协议	MQTT •		 2、绑定用户 3、触发器设置为微信报 第 送細、
◆ 日 ◆ 日 ○ 日 ○ 日 □	已删除设备		上报周期	 ○ 自定义 ● 推荐值 		з <u>т</u> жг
٠	已禁用设备			60 (₺) • ?	4	什么是上报周期? 联
触发器	管理设备		传感器	追加 批量追加	4	态? 我
云组态	添加设备 3			tag0001 数值型 V 排序		什么是链接协议?
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	萤石云			l	删除 MORE	
©						
定时任务			在地图中点击	显示经纬度。或输入纬度经度或地名后查询位置。	1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	
https://www.tl	ink.io/device/addDevi	ce.htm?menu=#	创维科 collapseFour	枝工业図 0 元素道交 丹均決立交換 渡賀坑 ナスボカ	5002 LIÊ	

Tlink添加设备

链接协议:需要选择"MQTT"。

上报周期:需要设置大于在GC的Tlink页面设置的上传周期。

传感器:网关采集的数据点。

二. 获取设备信息

在设备页面点击"设置连接"按钮,可以看到该设备的序列号和设备下的所有传感器。



Tlink设置连接

三. Tlink页面配置

在Tlink物联网平台中进行了上述步骤之后,在GC中进行Tlink页面的配置,具体步骤如下:

1.勾选"启用"按钮,填写Tlink物联网平台设备信息中的IP和序列号,上传周期自定义。点击"保存"按钮即可完成 Tlink的连接配置;

2.点击"添加"按钮,完成需要上传的数据点的添加。

▷ 工程管理 上下载工程 必 工具 ▼										
导航菜单			+ 添加 🗊 保存 🗅 撤销	一 刪除 白清空						
I程 网关 模板 2 - □ test - □ Gateway - ♀ 数据采集 - ♀ №点 - ▲ ♀ №点 - ▲ ♀ №点 - □ Device1 □ 用户点 □ 计算点 □ 計算点 田系统点 日 数据存储 -> 圖OT ● IoTDDC ● Aint ● IoTDDC ● Aint ● IoTDDC ● Aint ● IoTDDC ● Aint ● IotBAL ● IotBAL ● IotBAL ● IotBAL ● IotBAL ● IotBAL ● Aint 1 ● Tink ● IotBAL ● IotBAL ● Iot	□启用 IP: mq.tlink.io 序列号: O7YVBB4DSMAUL7WD 上传周期(s): 5 3	② 保存4		数据类型						
				*						

Tlink连接配置

4. 将Tlink页面中生成的传感器ID填写到对应的数据点表格当中。

^{3.} 点击"添加"按钮,完成需要上传的数据点的添加。



上传点配置